
**GAVINA Condens
GTF, GTAF & GTIF**

BAXIROCA

ES

Sistema de Control y Regulación

Instrucciones de Instalación, Montaje y Funcionamiento para el
USUARIO

ATCROC

ATCROC

INDICE

- 1 PANEL DE CONTROL**
 - 1.1 Elementos de mando
 - 1.2 Puesta en servicio
 - 1.3 Visualización
 - 1.4 Manejo del panel de control
 - 1.4.1 Selección modo calefacción y ACS
 - 1.4.2 Selección valor de ajuste de temperatura ambiente
 - 1.4.3 Ajuste de valor ACS
 - 1.5 Visualización de las informaciones
 - 1.6 Errores y Mantenimiento

- 2 PROGRAMACIÓN**
 - 2.1 Principio de ajustes
 - 2.2 Ejemplo de ajuste «hora»

- 3 ACCESO A PARÁMETROS**


- 4 ANOMALIAS-CAUSAS Y SOLUCIONES**

- 5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
 - 5.1 Limpieza
 - 5.2 Mantenimiento

- 6 CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGIA**
 - 6.1 Calefaccionar correctamente las estancias
 - 6.2 Preparación del agua caliente sanitaria

1 PANEL DE CONTROL


1.1 Elementos de mando



1.2 Puesta en servicio

- ⚠ La primera puesta en servicio debe ser efectuada únicamente por un técnico calificado. El técnico controla la estanqueidad de los conductos, el buen funcionamiento de todos los dispositivos de regulación, de mando y de seguridad y mide los valores de combustión. En caso de ejecución inapropiada, existen riesgos de daños considerables para las personas, el entorno y el material.
- ⚠ La caldera no debe ser puesta en servicio en condiciones de fuerte exposición al polvo, como por ejemplo durante los trabajos de construcción de la vivienda. El aparato puede quedar dañado.
- ⚠ **¡Riesgo de quemaduras!** El agua que puede descargarse de la válvula de seguridad pueden estar muy caliente.

Puesta en funcionamiento



- 1 Conectar el interruptor general o de protección (magnetotérmico) que alimenta la caldera
- 2 Verificar que el piloto indicador de tensión está encendido.
- 3 Abrir el grifo de suministro del gasóleo.
- 4 Poner en funcionamiento la caldera mediante el interruptor Marcha/Paro.


1.3 Visualización

Al accionar el interruptor se iluminan todos los símbolos de la pantalla durante unos segundos.



- Calefacción modo confort
- Calefacción modo reducido
- Calefacción activa
- Agua Caliente Sanitaria activa
- Quemador en funcionamiento
- Mensaje de error
- Mantenimiento


Después aparece la pantalla de base que indica el estado de la caldera. Por ejemplo:



1.4 Manejo del panel de control

1.4.1 Selección modo calefacción y ACS

Pulsar la tecla MODO para conmutar entre los modos de operación. El modo seleccionado es indicado mediante una barra que aparece sobre la visualización por encima de los símbolos.



1.4.2 Selección valor de ajuste de temperatura ambiente

Pulsar +/- sobre la tecla para aumentar o disminuir el valor de ajuste de temperatura ambiente (entre 18 y 35 °C).



Una vez seleccionado el valor, pulsar la tecla MODO para volver a la pantalla de base, de lo contrario se visualiza nuevamente la pantalla de base, automáticamente después de 10 segundos. Después de cada reajuste espere al menos 2 horas para ajustar nuevamente la temperatura.

1.4.3 Ajuste de valor ACS


Pulsar +/- sobre la tecla para aumentar o disminuir el valor de ajuste ACS:

- entre 37 y 55 °C en modelos GTIF
- entre 40 y 65 °C en modelos GTAF




1.5 Visualización de las informaciones

Para conocer el estado de la instalación, pulsar la tecla "Información".
Nota: Si hubiera un mensaje de error, inicialmente aparecería dicho Mensaje. Volviendo a presionar la tecla "Información" se inicia la visualización del estado.



Ejemplo: temperatura exterior



Lista de los ajustes visible mediante esta tecla:

| | | | |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| N°1 | Temperatura caldera | N°10 | Estado circuito de caldera 1 |
| N°2 | Temperatura exterior | N°11 | Estado circuito de caldera 2 (opcional) |
| N°3 | Temperatura ACS | N°12 | Estado ACS |
| N°4 | Temperatura circuito 1 (opcional) | N°13 | Estado caldera |
| N°5 | Temperatura circuito 2 (opcional) | N°14 | Estado solar (opcional) |

Las informaciones del N° 10 al N° 14 sirven únicamente al mantenimiento. Véase apartado 6.1 para la lista de los estados.

Para ajustar los parámetros de los circuitos de calefacción véase apartado 2.

Nota: La pantalla está retroiluminada para una fácil visualización de la información. Después de un periodo sin pulsar ninguna tecla, la iluminación se apaga y vuelve a encenderse al presionar cualquier tecla del panel de mandos.

1.6 Errores y Mantenimiento

Existen dos tipos de mensajes especiales que pueden aparecer en pantalla con los siguientes símbolos:


- Mensajes de error 
- Mensajes de mantenimiento 

Ver apartado 6.2 para ver la lista de los códigos «error» y 6.4 para los códigos «mantenimiento».

 Cualquier intervención en la caldera debe ser efectuada por un técnico cualificado.

Mensajes de error

Se emplean para indicar errores de funcionamiento en la caldera. No siempre implican que la caldera no pueda funcionar (p.ej. la caldera funcionará sin sonda exterior, pero debe repararse). Presionando la tecla “Información” se visualiza el código de error.



Por ejemplo, este mensaje correspondería al código anomalía 10: Sonda exterior abierta.


Nota: La actuación del termostato de seguridad por sobret temperatura, provoca la iluminación del piloto rojo en el cuadro de control y la desconexión del resto de componentes de la caldera, por tanto no se visualiza un mensaje de Error.

En este caso:

- Esperar que la temperatura de la caldera descienda por debajo de 80°C.
- Pulsar la tecla de rearme del termostato de seguridad.
- Verificar que hay suficiente agua en el circuito ~ 1,5 bar.
- Si este error se reproduce de forma continua (de 3 a 4 veces), llamar al instalador.

Mensajes de Mantenimiento

La llave inglesa se emplea para indicar funciones especiales de instalador (Mantenimiento por nº de horas de funcionamiento, análisis de combustión, etc...) Presionando la tecla “Información” se visualiza el tipo de mensaje.




Por ejemplo, este mensaje correspondería al mensaje de mantenimiento 02: El quemador ha superado el N° de arranque que se habían previsto, recordando que conviene efectuar un mantenimiento en este componente de la caldera.

2 PROGRAMACIÓN

2.1 Principio de ajustes

El ajuste de ciertos parámetros necesita una programación. La misma se efectúa mediante las teclas de ajuste de los valores de ajuste ARRIBA/ABAJO y OK/ESC.



Durante la programación:

- Pulsando la tecla ESC, se retrocede al paso anterior. En este caso no se validan los valores modificados.
- Para salir del modo de programación y acceder a la pantalla de base, pulsar la tecla MODO.
- Si no se efectúa ningún ajuste durante 8 minutos, la unidad volverá automáticamente a la visualización de base.

2.2 Ejemplo de ajuste «hora»


1 Pantalla de base



Para volver a la pantalla de base, pulsar la tecla MODO.

2 Acceso a los parámetros

- Para acceder a los parámetros pulsar durante 5 segundos la tecla OK. La visualización de la pantalla se convierte en:



A

A: N° del parámetro



B

B: Valor del parámetro

3 Selección del parámetro a modificar

- Para visualizar los parámetros pulsar la tecla ARRIBA/ABAJO hasta alcanzar el parámetro deseado.

Ejemplo: horas/minutos • N° 50

Para validar pulsar la tecla OK.

4 Ajuste del parámetro (ej.: hora)

- El valor parpadea en la pantalla.



- Pulsar la tecla ARRIBA/ABAJO hasta que la hora sea correctamente ajustada.

Hacer lo mismo para los minutos.

5 Los ajustes ya están salvaguardados y la visualización cesa de centellear.

Usted puede continuar efectuando otros ajustes o pulsar la tecla MODO para volver a la visualización de base.

3 ACCESO A PARÁMETROS

- Para acceder a los distintos parámetros de ajuste en el panel de control, proceder como sigue:

1 Pantalla de base




Para volver a la pantalla de base, pulsar la tecla MODO.

2 Acceso a los parámetros

- Para acceder a los parámetros pulsar durante 5 segundos la tecla OK.



La visualización de la pantalla se convierte en:



A: N° del parámetro

B: Valor del parámetro

3 Nivel especialista

Pulsar 5 segundos la tecla información



La unidad confirma el cambio a nivel «Instalador» visualizando «ON». Ahora usted está en nivel «Instalador».

| Línea de operación | Nivel usuario | Función | Valor por defecto | Mínimo | Máximo | Unidad |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|
| Nº61-Preselección: es posible programar los elementos siguientes | | | | | | |
| 1 - 7 | | Programa para las horas de toda la semana (del lunes al domingo) | | | | |
| 1 - 5 | | Programa para las horas de la semana (del lunes al viernes) | | | | |
| 6 - 7 | | Programa para las horas del fin de semana (sábado y domingo) | | | | |
| 1 à 7 | | Programa diario | | | | |
| Hora y fecha | | | | | | |
| 50 | U | Horas / Minutos | 01:00 | 00:00 | 23:59 | hh:mm |
| 51 | U | Día / Mes | 1.01 | 01.01 | 31.12 | dd:mm |
| 52 | U | Año | 2004 | 2004 | 2009 | aaaa |
| 53 | I | Comienzo de la hora de verano | 25.03 | 01.01 | 31.12 | |
| 54 | I | Fin de la hora de verano | 25.10 | 01.01 | 31.12 | |
| 59 | I | Versión de Software | - | 0 | 99.9 | |
| Programa circuito de calefacción 1 | | | | | | |
| 61 | U | Preselección | 1 - 7 | | | - |
| 62 | U | 1ª fase funcionamiento | 6:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 63 | U | 1ª fase parada | 22:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 64 | U | 2ª fase funcionamiento | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 65 | U | 2ª fase parada | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 66 | U | 3ª fase funcionamiento | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 67 | U | 3ª fase parada | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| Circuito de calefacción 1 | | | | | | |
| 81 | U | Valor reducida | 18 | 4 | Valor confort | °C |
| 82 | U | Pendiente curva de calefacción | 1.5 | 0.10 | 4.00 | °C |
| 83 | I | Diferencia curva circuito 1 | 0.0 | -4.5 | +4.5 | |
| 85 | I | Temperatura máxima ida circuito 1 | 75 | 30 | 85 | °C |
| 84 | U | Límite de calefacción verano/invierno | 18 | --- / 8 | 30 | °C |
| Programa circuito de calefacción 2 (opción) | | | | | | |
| 71 | U | Preselección | 1 - 7 | | | - |
| 72 | U | 1ª fase funcionamiento | 6:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 73 | U | 1ª fase parada | 22:00 | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 74 | U | 2ª fase funcionamiento | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 75 | U | 2ª fase parada | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 76 | U | 3ª fase funcionamiento | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| 77 | U | 3ª fase parada | --:-- | 00:00 | 24:00 | hh:mm |
| Circuito de calefacción 2 (opción) | | | | | | |
| 86 | U | Valor reducida | 18 | 4 | Valor confort | °C |
| 87 | U | Pendiente curva de calefacción | 1.5 | 0.10 | 4.00 | °C |
| 88 | I | Diferencia curva circuito 2 | 0.0 | -4.5 | +4.5 | |
| 89 | U | Límite de calefacción verano/invierno | 18 | --- / 8 | 30 | °C |
| 90 | I | | 45 | 25 | 45 | °C |

U = Usuario - I = Instalador

4 ANOMALÍAS - CAUSAS Y SOLUCIONES

Cuadro de anomalías

| Anomalia | Causa | Solución |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La caldera no se enciende | No hay tensión | • Controlar el interruptor de servicio, el interruptor principal y el fusible |
| | Alimentación de gasóleo insuficiente | • Controlar el grifo en la alimentación de gasóleo |
| | No hay demanda de calor por parte del circuito de calefacción o de agua caliente sanitaria | • ¿Selector de modo de servicio en AUTO? |
| | Día/hora mal ajustadas. | • Corregir el día/la hora en la unidad de mando |
| | Temperatura exterior conmutación verano/invierno alcanzada | • Modificar la temperatura exterior conmutación verano/invierno, modificar la curva característica de calefacción o conmutar hacia un modo continuo |
| La temperatura ambiente no es correcta | Consignas de ambiente mal ajustados | • Controlar las consignas de ambiente |
| | Los ajustes fueron suprimidos por el apartado ambiente en modo automático | • Corregir los ajustes |
| | El programa de calefacción no es correcto. | • Controlar y corregir en caso de necesidad el día, la hora y la fecha • Modificar el programa de calefacción |
| No hay producción de agua caliente sanitaria | Valor nominal de agua caliente sanitaria ajustado demasiado bajo | • Controlar y, llegado el caso, aumentar el valor nominal del agua caliente sanitaria |
| | Modo agua caliente sanitaria no activo | • Activar el modo agua caliente sanitaria |
| Desconexión en caso de anomalia | Ver cuadro de los códigos de anomalia | • Réarmar • Durante una puesta fuera de funcionamiento reiterada, llamar a un técnico de calefacción |

5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

5.1 Limpieza

Si es necesario, limpie el exterior de su caldera. Para ello sólo utilice un producto ligero de limpieza que no dañe el revestimiento de las superficies. La limpieza de las superficies de calefacción y del quemador en el interior de la instalación debe confiarse a un técnico de calefacción.

5.2 Mantenimiento

¡Peligro! Los trabajos de mantenimiento deben ser exclusivamente efectuados por un técnico de calefacción homologado. No intente efectuar usted mismo los trabajos de mantenimiento. Se expondría usted mismo y a terceros a peligros.

Contrato de mantenimiento

La instalación debe ser regularmente mantenida. Le recomendamos un mantenimiento de la instalación de calefacción al menos una vez al año y para ello consideramos conveniente establecer un contrato de mantenimiento con uno de nuestros Servicios de Asistencia Técnica. De esta forma le garantiza una larga vida de utilización a la caldera así como un funcionamiento seguro y un ahorro de energía de la instalación de la calefacción.

6 CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Los productos de nuestra marca se distinguen por un consumo contenido y añadiendo un mantenimiento regular, conseguirá un funcionamiento óptimo y económico de energía. Usted puede igualmente modificar el consumo de energía con su actuación. A continuación le damos algunos consejos útiles que le permitirán realizar un considerable ahorro.

6.1 Calefaccionar correctamente las estancias

Temperatura ambiente

- ¡No ajuste la temperatura ambiente a un valor más elevado que lo necesario! Cada grado de calor suplementario aumenta el consumo de energía.
- Adapte las temperaturas ambientes a la aplicación correspondiente.

Los grifos termostáticos en los radiadores le permiten ajustar individualmente los diferentes radiadores de las estancias.

Recomendación para las temperaturas ambientes:

Sala de baño..... 22°C — 24°C

Salón..... 20°C

Habitaciones..... 16°C — 18°C

Cocina..... 16°C — 18°C

Pasillos / piezas anexas..... 16°C — 18°C

- Durante la noche y en caso de ausencia, disminuya la temperatura ambiente de aprox. 4°C a 5°C.
- Por otra parte: Los aparatos de cocción calientan por sí mismos cuando se cocina. Aproveche el calor residual de su horno y del lavavajillas para ahorrar energía.
- Evite modificar en permanencia el ajuste de los valores de temperatura. Determine el ajuste de los termostatos para que alcance la temperatura ambiente deseada. El termostato regula automáticamente la emisión de calor.
- ¡Caliente todas las estancias de su vivienda! Si usted deja una estancia sin calefacción porque a penas la utiliza, la misma tomará el calor de las otras piezas a través de los muros, el techo y las puertas. Los radiadores de las otras piezas no están diseñados para esta demanda y no funcionan de forma económica.
- Evite que los radiadores no queden tapados por las cortinas, muebles u otros, ya que la transferencia de calor en la estancia se verá reducida.

Regulación de la calefacción en función de la temperatura exterior

Su instalación puede ser ajustada en función de la temperatura exterior cuando la caldera se combina con una sonda de temperatura exterior. La caldera entonces, produce únicamente la cantidad de calor necesaria para alcanzar la temperatura ambiente deseada.

La programación de la temperatura permite una calefacción precisa en el tiempo. Durante su ausencia y durante la noche, la instalación funciona en modo económico de conformidad con sus especificaciones. La conversión controlada por la temperatura exterior entre el modo de invierno y el modo de verano permite ajustar automáticamente el modo de calefacción cuando las temperaturas exteriores son elevadas.

Ventilación

Es importante una aireación regular de las estancias con calefacción para garantizar un clima agradable y evitar la formación de mohos en las paredes. También es importante airear correctamente para no derrochar inútilmente la energía y por lo tanto el dinero.

- Abra completamente las ventanas pero sólo durante 10 min. De esta forma usted obtiene una renovación suficiente de aire sin enfriar la estancia.
- Aireación intermitente: varias veces al día, abrir la ventana durante 4 — 10 min
- Aireación transversal: varias veces al día, abrir las puertas y ventanas de todas las piezas durante 2 — 4 min

Se aconseja no dejar las ventanas entreabiertas durante un período de tiempo prolongado.

Mantenimiento

- ¡Efectúe el mantenimiento de su caldera antes del período de calefacción! Su instalación estará en un estado óptimo para el período de calefacción si usted limpia el aparato y si efectúa el mantenimiento en otoño.

6.2 Preparación del agua caliente sanitaria

Temperatura de agua caliente sanitaria

Una temperatura de agua elevada necesita mucha más energía.

- No ajuste el valor del agua caliente sanitario a un valor superior más alto del necesario. Además, cuando la temperatura del agua es más caliente, provoca el aumento de depósitos calcáreos que impiden el funcionamiento correcto de la caldera (calcificación del sistema intercambiador de ACS).
- En modelos GTAF, puede programar el ACS para disponer de agua caliente únicamente cuando la necesite. También podrá desactivar totalmente la preparación de ACS si no va a necesitar de este servicio durante un período de tiempo prolongado.

Grifo mezclador

- Si desea agua fría, gire el grifo mezclador completamente hacia el extremo de «frío», en el caso contrario, obtendrá agua caliente.

ATCROC

ATCROC

Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9 | 08908 L' Hospitalet de Llobregat | Barcelona
T. 93 263 0009 | TF. 93 263 4633 | www.baxicalefaccion.com
PART OF BDR THERMEA